





Version: 001-2012 (EDV 6450542)



DE Im Ruhezustand  
EN In idle state  
FR En veille  
IT In riposo  
NL In standby-stand  
ES Modo inactivo  
PT No descanso  
DK I hviletilstand  
SE I vänteläge  
FI Joutotilassa  
NO I hviletilstand  
PL W stanie spoczynku  
CZ V klidovém stavu  
RU в режиме покоя



DE Während des Gesprächs  
EN During call  
FR Pendant la communication  
IT In conversazione  
NL Tijdens gesprek  
ES Durante la llamada  
PT Durante uma chamada  
DK Under opkaldet  
SE Under pågående samtal  
FI Puhelun aikana  
NO Under samtalen  
PL W trakcie rozmowy  
CZ Během hovoru  
RU во время вызова

PT	Ícones do visor
	Chamada não atendida
	Altifalante ativado (alta-voz)
	Modo mãos livres ativado
	Auscultador do telefone em utilização
	Nova mensagem
	Rechamada ativada
	Mostrar número desativado
	Auscultadores ligados
	Desvio de chamadas ativado
	Telefone bloqueado, possível desbloquear apenas com PIN
	Chamada encriptada
	Modo silencioso
	Registo bem sucedido
	Registo falhou
	Registo no sistema de apoio

## PT Guia rápido de utilização innovaphone IP241

### Elementos do visor (ver a numeração nas imagens)

- 1 Nome do registo ativo
- 2 Número da extensão
- 3 Campo de contacto
- 4 Ícones do visor 1
- 5 Data e hora
- 6 Ícones do visor 2

### Funções das teclas

Tecla	No descanso	Durante uma chamada
Tecla de menu 	Accede ao menu e sai do mesmo guardando as alterações efetuadas	Inicia uma conferência entre duas chamadas ativas
Tecla Ok <b>Ok</b>	Confirma a seleção atual ou os dados introduzidos	
Terminar 	Permite sair do menu e ir para o início	Termina a chamada
Microfone 	Desativa o sinal de chamada (tom de toque)	Coloca o microfone em modo mudo
Tecla R <b>R</b>	Mostra a lista de chamadas recebidas	Coloca a chamada em espera, alterna chamadas
Remarcação 	Mostra a lista de chamadas efetuadas	Transfere a chamada ou a chamada ativa
Altifalante 	Pré-marcação, atende a chamada em modo mãos livres	Permite ouvir a chamada em alta voz, passa ao modo mãos livres
Escape <b>Esc</b>	Recua no menu sem guardar as alterações	Termina a chamada
Apagar <b>Del</b>	Elimina caracteres no editor de texto	

### Operações durante chamadas em linha

**Atender uma chamada:** levante o auscultador ou prima a tecla para atender em modo mãos livres.

**Rejeitar uma chamada:** prima a tecla .

**Transferir uma chamada:** antes de atender a chamada prima a tecla , marque o número de destino e prima novamente a tecla para confirmar.

### Operações com o telefone no descanso

**Efetuar uma chamada:** marque o número ou para selecionar um nome, mantenha a tecla premida até mudar para a introdução de caracteres, introduza o nome, se necessário prima a tecla de direção para selecionar a entrada desejada e levante o auscultador para iniciar a chamada.

**Marcar um número a partir do registo de chamadas não atendidas:** prima a tecla **R**, se necessário prima a tecla de direção para selecionar o número pretendido e levante o auscultador para iniciar a chamada.

**Marcar um número a partir do registo de chamadas efetuadas:** prima a tecla , se necessário prima a tecla de direção para selecionar a entrada desejada e levante o auscultador para iniciar a chamada.

**Enviar mensagens:** introduza o número de telefone ou o nome, prima a tecla , selecione enviar mensagem, escreva o texto e prima a tecla para enviar a mensagem.

**Ativar desvio de chamadas:** prima a tecla , selecione config. utilizador, selecione desvio de chamadas e introduza o número de destino sob as condições desejadas. Para guardar as alterações, prima a tecla duas vezes.

**Ativar disponibilidade:** prima a tecla , selecione config. utilizador e disponibilidade e ative o ícone de atividade pretendido. Se necessário, complemente com uma nota.

### Operações durante uma chamada

**Alterar para modo mãos livres:** mantenha a tecla premida e desligue.

**Terminar modo mãos livres:** levante o auscultador ou prima a tecla para terminar a chamada.

**Colocar em espera e retomar:** prima a tecla **R**, selecione o número ou o nome pretendido. Para retomar a chamada inicial, prima a tecla .

**Alternar chamadas:** prima a tecla **R** e estabeleça a segunda chamada. Para alternar entre várias chamadas, prima duas vezes a tecla **R**. Prima a tecla para terminar as chamadas.

**Transferir chamadas:** prima a tecla **R** e estabeleça a segunda chamada. Pouse o auscultador para estabelecer a ligação entre as duas chamadas.

**Conferência:** estabeleça duas chamadas utilizando a tecla **R** e ative o modo conferência através da tecla . Para terminar a conferência, prima a tecla ou desligue.

**Transferir chamadas sem falar com o destinatário:** prima a tecla **R** marque o número de destino. Desligue antes que a chamada seja estabelecida para terminar a transferência. Deste modo, o sinal de chamada será ouvido pela pessoa que efetuou a chamada até o destinatário atender.

**Transferir chamadas sem colocar em espera:** prima a tecla e estabeleça a segunda chamada. Prima novamente a tecla para estabelecer a ligação entre as duas chamadas sem que a pessoa que efetuou a chamada tenha ficado em linha de espera.

### Operações ao estabelecer uma chamada

**Repetir a chamada quando ocupado:** estabeleça a chamada, quando ouvir o sinal de ocupado prima a tecla e selecione chamada de retorno. O telefone avisa-o quando o interlocutor estiver novamente disponível.

**Repetir a chamada quando não atendida:** estabeleça a chamada, prima a tecla durante o sinal de chamada e selecione chamada de retorno. O telefone avisa-o quando o interlocutor estiver novamente ativo.

### Ícones no campo de contacto

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Chamada em espera, sinal de chamada em linha		Ícone de disponibilidade: almoço
	A estabelecer a chamada, a chamar		Ícone de disponibilidade: reunião
	Ligado, conferência, em linha de espera		Ícone de disponibilidade: ausente
	Ícone de disponibilidade: férias		Ícone de disponibilidade: ocupado