# innovaphone IP28

Adaptateur IP pour 8 connexions analogiques analogiques analogiques

## Fiche technique

### Boîtier

Dimensions: 210 x 144 x 32 mm
Une unité de hauteur pour baies 19“
Montage mural prévu

Poids: 800 g

### Interfaces

1 x Ethernet: RJ 45 interface 10/100-BASE-TX (auto négociation) avec
Power over Ethernet selon 802.3af,Class 3

8 x interfaces a/b (FXS) : pour connexion d’une prise RJ-11 par canal analogique, répartition sur les 2 pins centraux

### Hardware

Alimentation:
Power over Ethernet selon 802.3af, Class 3 ou bloc d’alimentation
Primaire: 110-240 V, 50 Hz, 200 mA
Secondaire: 40 V DC, 12 W

Digital Signal Processor (DSP) pour traitement de la voix jusqu’à 8 canaux
16 MB SDRAM, 8 MB Flash

Température de fonctionnement: 0°C à +45°C
Humidité ambiante: 10% à 90%
(sans condensation)
Température de stockage: -10°C à +70°C

### Protocoles

H.323 Version 5
SIP Version 2, conform RFC 3261
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS
RTP, SRTP, RTCP
T.38 (Fax)

Codecs voix:
G.711 A-law / µ-law,
G.729AB,
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buffering
Annulation d’écho: G.168

### Fonctionnalités

- Transfert d’appel avec ou sans consultation
- Mise en attente avec musique d’attente
- Signal d’appel, signale un appel entrant lors d’une communication en cours
- Identification du numéro pour particularisation des numéros ou groupes de numéros
- Affichage du nom de l’utilisateur
- DTMF génération et détection des tonalités
- Réglage individuel du volume pour appareils externes
- Renvoi d’appel: inconditionnel, si occupé, si sans réponse
- Vérrouillage & dévérrouillage via code PIN
- Mode muet pour appels internes seuls, pour appels externes ou pour tous les appels
- Interception générale ou ciblée d’appels destinés à d’autres utilisateurs
- Parcage d’appels et reprise des appels parqués
- Faire partie d’un groupe d’appel ou le quitter

### Administration

Accès protégé par mot de passe via Web-Browser

Diagnostic d’erreur:
Fichiers Log et Trace
Affichage d’état
Test Ping
Envoi de SNMP Traps

Mise à jour:
Mise en mémoire et enregistrement de la configuration
Mise à jour Boot-Code et microprogramme via HTML-Upload
Mise à jour automatique via Update-Server

**Référence No.: 01-00028-001**

innovaphone® AG | Böblinger Straße 76 | 71065 Sindelfingen
Tel +49 7031 7 30 09-0 | Fax +49 70 31 7 30 09-99 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com
Sous réserve d’erreurs, de modifications techniques, de non-respect du délai de livraison
Original: ds_IP28_fr.doc, September 2013, Copyright © 2000-2013 innovaphone® AG